Un certain nombre d'utilisateurs du logiciel WeatherLink se plaignent de déconnexions intempestives. Ce problème existe avec la version USB du datalogger (n°6510USB). Le principal problème provient du système d'économiseur d'énergie des ports USB. Ce document explique comment annuler l'option d'économiseur d'énergies.

Ouvrir le panneau de configuration : **démarrer / Panneau de configuration** Sous Windows XP vous allez avoir droit à cette fenêtre : Pour commencer, cliquez sur l'option « Basculer vers l'affichage classique » cerclée de rouge.



Pour commencer, cliquez sur l'option **« Basculer vers l'affichage classique »** cerclée de rouge. La fenêtre ci-dessous va apparaître :



Cliquez maintenant sur l'icône Système.

Fenêtre système : choisir dans l'onglet **« Matériel »** le bouton **« Gestionnaire de périphériques ».**

Propriétés syst	ème		? 🛛
Restauration du système Mises à jour automatiques Utilisation à distance			
Général Nom de l'ordinateur Matériel Ava		Avancé	
Cestionnaire of péri Ges l'un	e périphériques iestionnaire de périphériques al phériques matériels installés sur tionnaire de périphériques pour de ces périphériques Ges	fiche la liste de tous votre enfinateur. Ut i modifier les propriéte stionnaire de périphé	i les lisse le és de
La s insta défi Upo	La signature des pilotes certifie la compatibilité des pilotes installés avec Windows. Windows Update vous permet de définir la manière dont Windows se connecte à Windows Update pour obtenir les pilotes.		
	Signat <u>u</u> re du pilote	Windows Update	,
Profils matériel	s profils matériels vous offrent la j registrer plusieurs configuration	possibilité de définir s matérielles. <u>P</u> rofils matériels	et
	OK	Annuler	

Dans le Gestionnaire de périphériques ouvrir en cliquant sur toutes les lignes **« Concentrateur USB racine »** les unes après les autres :



Dans la fenêtre **« Propriétés de Concentrateur USB racine »** l'option **« Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie »** est cochée par défaut. Décochez cette option.

Propriétés de Concentrateur USB racine
Général Marche/Arrêt Pilote Détails Gestion de l'alimentation
Concentrateur USB racine
Autoriser ce périphérique à sortir cet ordinateur de la mise en veille. Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie.
OK Annuler